


# Yılmaz Drives Family

[www.yr.com.tr](http://www.yr.com.tr)  
[www.yilmazreducteur.fr](http://www.yilmazreducteur.fr)



## Manuel montage YI 1000

### Yılmaz Réducteur France


3 bis avenue du stade 77400 Lagny sur Marne - France

Tel: +33 9 72 19 92 57


E-Mail: [contact@yilmazreducteur.fr](mailto:contact@yilmazreducteur.fr)



## Step 1 – Dévisser le couvercle de la boîte à bornes



## Step 2 – Dévisser la boîte à bornes du moteur



**International Services FRANCE**


Yilmaz Réducteur France  
3 bis avenue du stade  
77400 Lagny sur Marne

Tel: +33 (0) 9 72 19 92 57


E-Mail: [contact@yilmazreducteur.fr](mailto:contact@yilmazreducteur.fr)

Website: [www.@yilmazreducteur.fr](http://www.@yilmazreducteur.fr)

**Step 3 – Prenez ces quatre vis et utilisez-les pour serrer le premier étage de la plaque d'adaptation (la plus grande)**



**Step 4 – Inspection après le serrage**



**International Services FRANCE**


Yilmaz Réducteur France  
3 bis avenue du stade  
77400 Lagny sur Marne

Tel: +33 (0) 9 72 19 92 57  
E-Mail: [contact@yilmazreducteur.fr](mailto:contact@yilmazreducteur.fr)  
Website: [www.yilmazreducteur.fr](http://www.yilmazreducteur.fr)


## Step 5 – Placer la seconde plaque d'adaptation à la première plaque




## Step 6 – Serrez les vis qui proviennent du kit de plaques d'adaptation (utilisez 3 des 7 vis)



### Step 7 – Inspection après le serrage



### Step 8 – Inspection après le serrage



### Step 9 – Inspection après le serrage




**International Services FRANCE**


Yilmaz Réducteur France  
3 bis avenue du stade  
77400 Lagny sur Marne

Tel: +33 (0) 9 72 19 92 57  
E-Mail: [contact@yilmazreducteur.fr](mailto:contact@yilmazreducteur.fr)  
Website: [www.yilmazreducteur.fr](http://www.yilmazreducteur.fr)


## Step 10 – Mettez le joint d'étanchéité



## Step 11 – Mettez le variateur dessus et serrez les vis qui proviennent du kit de plaques d'adaptation (utiliser 4 des 7 vis)



## Step 12 – Vérifiez



**International Services FRANCE**

Yilmaz Réducteur France  
3 bis avenue du stade  
77400 Lagny sur Marne

Tel: +33 (0) 9 72 19 92 57  
E-Mail: [contact@yilmazreducteur.fr](mailto:contact@yilmazreducteur.fr)  
Website: [www.yilmazreducteur.fr](http://www.yilmazreducteur.fr)


**Note:** Nous suggérons d'utiliser un certain type de liquide d'étanchéité entre la plaque d'adaptation et le moteur, ainsi qu'entre les plaques d'adaptation. La Loctite 574 est le matériau suggéré à cette fin.



**International Services FRANCE**

Yilmaz Réducteur France  
3 bis avenue du stade  
77400 Lagny sur Marne

Tel: +33 (0) 9 72 19 92 57  
E-Mail: [contact@yilmazreducteur.fr](mailto:contact@yilmazreducteur.fr)  
Website: [www.yilmazreducteur.fr](http://www.yilmazreducteur.fr)



## Yilmaz Réducteur France

3 bis avenue du stade 77400 Lagny sur Marne - France

Tel: +33 9 72 19 92 57

E-Mail: [contact@yilmazreducteur.fr](mailto:contact@yilmazreducteur.fr)